

アオリバランサー

取付説明書


CT-800シリーズ・CT-810シリーズ
SUS-800シリーズ・SUS-810シリーズ

1 前書き

- この取付説明書をよく読んで理解するまではアオリバランサーとその関連部品の取付け作業をしないで下さい。
- 「△警告」とはもしそれを守らないと人身への怪我につながる恐れのある事柄に関するもので、「注意」とはもしそれを守らないと製品そのもの並びに周囲の物品の破損や故障につながる恐れのある事柄に関するものです。
- この取付説明書の中に示す寸法の単位は全てmmです。

2 標準取付図

図1を参照して下さい。





3 安全事項

警 告

- この取付説明書に記載されている寸法や材質、選定部品を遵守して下さい。
- 本体フレームやアオリプラケット、及び補助材(横根木の補強アングル、台枠の補強材、スペーサー)等の取付けのボルト締めや溶接は確実に実行して下さい。
- 突起部分・可動部分・高温部分等に十分注意して作業をして下さい。
- アオリ戸を開閉する場合は、周囲に人がいないことを確認して下さい。またアオリ戸回転半径内に入らないで下さい(図2、図3参照)。
- アオリ戸開閉の際、手や指をはさまぬよう充分注意して下さい。
- 車体を移動する場合はアオリ戸を確実に固定してから移動して下さい。またアオリバランサー取付け作業中の車体移動は、連結リンクやアオリプラケット、ロードバーが固定されておらず危険ですのでしないで下さい。
- アオリバランサーの分解、改造は絶対にしないで下さい。

注 意

- 変形や故障の原因になるような行為(ハンマーで叩いたり障害物にぶつけたり等)はしないで下さい。
- アオリバランサー取付け後は、長時間アオリ戸を開けたままにしないで下さい。アオリバランサーのバネを傷める恐れがあります。



4 機種選定

アオリ戸の仕様や大きさにより適応するアオリバランサーの機種が異なります。詳細については、お問い合わせ下さい。また、別紙の選定表や特性図により選定することもできます。目安としてアオリ段付量が20mm未満の場合はCT-800シリーズまたはSUS 800シリーズを、20~40mmの場合はCT-810シリーズまたはSUS-810シリーズをご使用下さい。なお、アオリ段付量が40mmを超える場合はアオリバランサーを装設できません。


5 取付け位置の決定

アオリバランサーの取付け位置決定にあたり、以下の事項に注意して下さい。

- アオリ戸1枚につきアオリバランサーを1台取付ける場合は取付けるアオリ戸の長さ方向中央付近で、また数台のアオリバランサーを取付ける場合はほぼ等間隔になる位置で、いずれの場合も本体フレームの側面を取付けられる横根木がある場所を選定して下さい。
- アオリバランサーの取付けに要する床板下空間は、幅150×奥行560mm程度です。

6 取付けの前準備

- 取付け位置にロープ掛けフック等の障害物がある場合は、移動または除去して下さい。
- 「ラクチン」等の開閉補助装置は取外して下さい。
- 木製横根木の場合は、アングル(L:65×65×t4以上、長さ400以上、材質SS400以上)を溶接またはボルト(M12、3~4本)締めて固定して下さい(図4参照)。ボルト締めの場合は、本体フレーム等の取付けを考慮し、干渉しない位置を選んで下さい。
- 本体フレームの側面を下側の穴にて固定する場合(図6の6項参照)は、横根木に鉄板(t4以上、材質SS400以上)を溶接するか上記3項においてはアングルの下側を充分延ばし本体フレーム側面取付穴(下側)まで届くようにして下さい。



7 アオリバランサーの取付け方法

アオリバランサーを箱から出したり持ち運ぶ際は、両手でしっかりと持て落とさないよう注意して下さい。


ロードバーに平底金、締付けナット、ロックナットが組付けられている場合は、これらを外すして下さい。

取付けの際不具合が発生しやすむを得ず台枠を切断する場合は、必要最小の寸法で実施して下さい。



アオリバランサーはビン頭部の向きにより右側取付用と左側取付用があり、それぞれ1台ずつで1組になっています。ビン頭部が車両進行方向に向くように取付けて下さい。

- アオリ段付量を計測して下さい(図5参照)。

- 蝶番中心線と横根木外側線を台枠の表面に記して下さい(図6参照)。



- 2項で記した線を基準にして次の要領で付属のアオリバランサー前面取付穴位置シールゲージ(CT-800シリーズとSUS-800シリーズにおいてはCT-800、CT-810シリーズとSUS-810シリーズにおいてはCT-810を使用)を台枠に貼って下さい(図7、図8参照)。



- 2項で記した横根木外側線にシールゲージ上の横根木外側線(左)または(右)を重ね合わせて下さい。シールゲージ上の11キリ(2箇所)が本体フレームの前面取付穴の位置になりますので、横根木のどちら側に取付けるかによってシールゲージ上の横根木外側線(左)、(右)どちらかを利用して下さい。


- 1項で計測したアオリ段付量によって、シールゲージ上の合わせるべき蝶番中心線が異なります。2項で記した蝶番中心線にアオリ段付量を基に決定したシールゲージ上の線を重ね合わせて下さい。

ここで、シールゲージ上の11キリの位置(2箇所)にφ11穴をあけて下さい。

- シールゲージ上の11キリの位置(2箇所)にφ11穴をあけて下さい。
- この場合、まず穴中心位置にポンチまたは細いドリルでもみつけをし、シールゲージをはがしφ11のドリルで穴を開けて下さい。

5. 本体フレームが垂直になるように注意しながら、本体フレームを付属のM10ボルト(バネ座金付)2本で台枠の前面取付穴に動かない程度に取付けて下さい。

台枠の強度が不足していると使用中に枠材の変形等が生じることがありますので、このような場合(t4.5未満をめどにして下さい)は台枠補強材(図9参照、貴社にてご用意下さい)を台枠裏面に溶接固定後、本体フレームを取付けて下さい。



台枠補強材(材質SS400以上)

図9

6. 以下に示すイまたはロの方法で本体フレームの側面の上側または下側を固定して下さい(図10参照)。故障等による取替えが発生したときのことを考慮し、イの方法を推奨いたします。

イ. 本体フレームの側面取付穴(上側または下側)を基準にし現中にて横根太(木製横根太の場合は⑥の3項で取付けたアングルを含む)もしくは⑥の4項で溶接した鉄板または下側まで延ばしたアングルにφ13の穴をあけて下さい。この場合、本体フレームの側面取付穴を基に穴中心位置を記した後一度本体フレームを取外し穴をあけて下さい。

前面取付穴に付属のM10ボルト(バネ座金付)2本、側面取付穴にM12ボルト、ナット、バネ座金(ボルト、ナット、バネ座金は貴社にてご用意下さい)を用い、本体フレームの前面を台枠に、側面を横根太、鉄板、アングルの何れかにしっかりと固定して下さい。

ロ. 本体フレームの側面取付穴位置(上側または下側)付近で横根太、⑥の3項で取付けたアングル、⑥の4項で溶接した鉄板、下側まで延ばしたアングルのいずれかに直接溶接にて固定して下さい。

本体フレームの前面取付穴M10ボルトの増締めをし、しっかりと固定して下さい。




図10

7. 連結リンクがアオリ戸正面から見て垂直でかつアオリ戸面に対し下端で3~4mm外側に出るようにアオリプラケットをアオリ戸にあわせ(図5参照、表1に示すアオリプラケット取付寸法から極端に外れないようにして下さい)、アオリプラケットの取付穴を基準にし現中にてアオリ戸に4箇所φ9穴をあけて下さい(⑦の8のイのb項の方法でアオリプラケットを取付ける場合は、インナーカバーを外してからφ9穴をあけて下さい)。

	アオリ段付量					
	0	20	25	30	35	40
アオリプラケット CT-800シリーズ、SUS-800シリーズ	140	(135)		(128)	使用不可	使用不可
取付寸法 CT-810シリーズ、SUS-810シリーズ	使用不可	136	133	133	132	132

表1

連結リンク下端が少し出ていますが、スプリングを装着し終わると3~4mm内側へ引っ張られるためアオリ戸面に対しほぼ平行になります。但し極端に内側へ入りすぎていたり外へ出すぎていると次のような不具合が発生しますので注意して下さい。

・連結リンク下端が内側へ入り過ぎていると、連結リンクにアオリ戸や台枠が干渉してしまいます(図11参照)。

・連結リンク下端が外側に10mm以上出ていると(図12参照)アオリ戸全開位置付近で連結リンクとアオリ戸が干渉する場合があります。




図11



図12

8. 図1を参照しながら、ロードバー連結リンクが本体フレーム中心付近のビン(2)(ローラー付)の上側にあり、ロードバーが本体フレームの後ろ正面から出ていることを確認して下さい。

以下のいずれかの方法でアオリプラケットを⑦項で取付穴に固定して下さい。この際、イのb項以外の方法では付属のM8角丸頭ボルト(ナット、バネ座金付)4本及び裏板を用いて下さい。裏板は穴からの距離が狭い方を下にしてお使い下さい。

イ. アルミプロックアオリ戸の場合

a. インナーカバーまで通してボルト締めして下さい(図13参照)。

b. アルミプロックアオリ戸の表板に固定して下さい(貴社にてM8ボルト4本をご用意下さい。ナットバネ座金は付属品を流用できます)。アオリプラケット固定後、アオリ戸のインナーカバーをつけて下さい(図14参照)。

ロ. アルミコルゲートアオリ戸の場合は、骨と骨の間にチャンネル等で骨組みを作り、隙間にスペーサを挿入して下さい(図15参照)。

ハ. 木製アオリ戸の場合は、スペーサ(貴社にてご用意下さい)をつけて下さい(図16参照)。




図13




図14




図15




図16

9. スプリング筒の位置合わせツノを本体フレーム側にし、中心穴にロードバーを通して下さい。スプリング筒の位置合わせツノ2本を本体フレーム後面のL字型の穴に差込み、下へ押下げ固定して下さい(図17参照)。




図17

10. スプリングをスプリング筒の一一番奥まで挿入して下さい。ロードバーはスプリング中心を貫通させネジ部を外へとび出させて下さい。

11. ロードバーにスプリング座金(凸側をスプリング方向にして下さい)、平座金を通し、締付けナットで締付けて下さい(図18参照)。この場合以下に示す状態になるような締付量で締付け下さい。但し最大可能締付量は45mm、補助スプリング付で65mmです。

イ. アオリ戸が水平の状態で、手を離してもバランスがとれていること。

ロ. アオリ戸を開じた状態で、強く内側へ引っ張られていたり外側に開かれていないこと。

ハ. アオリ戸を開けたまま状態で、強く内側へ引っ張られたり外側へはね上がっていないこと。




図18

12. ロックナットで締付けナットをしっかり固定して下さい。

13. アオリ戸を開閉して動作チェックをして下さい。

・変形等している箇所はないか。アオリバランサーまたは車体に変形等が認められる場合は、取付方法が正しいか(垂直度や平行度が出てるか、取付寸法は適切か等)見直し、必要に応じ補強または部品交換をして取付け直して下さい。

・干涉物はないか。干渉物がある場合は除去して下さい。

注記: 取付け作業が終了し車体を動かす場合は、工具や梱包していた箱等の障害物を車体の下から出し、作業者は車体から離れ、安全を確認してから動かして下さい。

またアオリ戸を開けたまま車体を動かさないで下さい。

8 その他

別紙のお客様用取扱説明書はお客様のお手元まで届くよう、必ず車両の取扱説明書等に付けて出荷して下さい。